



SELECCIÓN DE PUNTOS DE MEDIDA EN FUNCIÓN DEL USO DE CADA ZONA

► PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACIÓN

Los puntos de medida se situarán en aquellas vías de circulación con mayor tráfico de vehículos.

► ÁREAS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y PROTEGIDAS POR SU VALOR MEDIO AMBIENTAL

En este caso los puntos se determinarán mediante cuadrículas.

1. Se traza una cuadrícula sobre la zona a estudio y se sitúa un punto de medida en el centro correspondiente de la cuadrícula o intersección de éstas.
2. Si la diferencia de niveles de presión sonora entre puntos adyacentes es menor de 5 dBA, la cuadrícula es válida
3. Si la diferencia de niveles de presión sonora entre puntos adyacentes es mayor de 5 dBA, la cuadrícula es demasiado grande y se utilizarán puntos intermedios mediante una cuadrícula de menor tamaño.

► ÁREAS NO URBANIZABLES, DE USO TERCIARIO, CENTROS HISTÓRICOS O DE USO SANITARIO Y DOCENTE

En este caso se deberán tomar los puntos de medida necesarios para caracterizar por completo la situación de la zona estudiada.

MUNICIPIOS TURÍSTICOS.

En el caso de municipios turísticos, los puntos de medida se seleccionarán tal y como se comenta anteriormente, no obstante, la toma de medidas se realizará durante el periodo vacacional y durante el periodo no vacacional.

DOS TOMAS DE REGISTROS

PRIMERA TOMA DE REGISTROS —► PERIODO VACACIONAL (Situación acústica vacacional)

SEGUNDA TOMA DE REGISTROS —► PERIODO NO VACACIONAL (Situación acústica habitual)